


デフォルトブラウザの変更方法（エッジ以外のブラウザを使う-2）

2016年9月14日

By ミケパパ

ウィンドウズ 10（以下、W10）では、自動的にインターネットが開かれるときのブラウザ（デフォルト=標準=ブラウザ）はエッジ（Edge）です。 評判の悪いこのエッジ、前回手動でエッジから他のブラウザに変更する方法について述べましたが、デフォルトブラウザそのものを変更する方法を以下に示します。 こうすれば、一々手動でブラウザを変更する手間が省けます。

## ① 画面左下隅の「スタート」ボタンをクリック




## ② 「設定」をクリック

## ③ 「システム」をクリック




④ 「既定のアプリ」をクリック



⑤ 「Web ブラウザー」の「Microsoft Edge」をクリック


⑥ 「アプリを選ぶ」画面が出るので、デフォルトにしたいブラウザアプリ（例：Internet explorer）を選ぶ




\* これで、「Web ブラウザー」が変更されない場合は、以下を実行してください。

（ネットの「マイクロソフト」のマニュアルではここまでしか書いていませんが、筆者は何度やっても変更不可でしたので）


⑦ 同じページ下の「アプリによって規定値を設定する」をクリック




⑧ デフォルトにしたいアプリ（例えば、Internet Explorer）をクリック



⑨ 「すべての項目に対し、既定のプログラムとして設定する」をクリック



⑩ 「Web ブラウザー」が変更になっているのを確認する



注意： この作業をすると、関係ないものまで変更されることがあります。

例えば、なぜかメールが IE に替わってしまいます。 この変更を修正するには、上述⑦以下

⑦「アプリによって規定値を設定する」をクリック

⑧デフォルトにしたいメールソフト（例えば、Outlook）を選ぶ

⑨「すべての項目に対し、既定のプログラムとして設定する」をクリック

つまり、⑦～⑨の作業を繰り返します。

以上